

Для: Менеджера по сбыту Бухгалтерии Менеджера по сервисному обслуживанию Техника Менеджера по запчастям

Объемы масла двигателей MerCruiser

Модели, к которым это относится

Тип	Модель	Диапазон серийных номеров
Кормовой привод	3.0 л	OM300000 и выше
	4.3L и 4.3 л MPI	
	5.0L и 5.0 л MPI	
	5.7 л и 350 Mag	
	6.2 л MX MPI	
	496 Mag и HO	OM025000 и выше
Бортовой и лыжный спорт	5.7 л и 350 Mag	OM300000 и выше
	6.2 л	OM300000 и выше
	Black Scorpion	OM391600 и выше
	8.1 л Horizon и HO	OM026000 и выше

Ситуация

Этот бюллетень заменяет ранее опубликованную информацию об объемах масла.

ТАБЛИЦА ОБЪЕМОВ МАСЛА

Начальный год	Двигатель	Серийный номер	Объем масла
2002	3.0 л кормовой привод	OM300000 и выше	3,8 литра (4 кварты США)
2002	Кормовой привод 4.3 л и 4.3 л MPI	OM300000 и выше	3,8 литра (4 кварты США)
2002	Кормовой привод 5.0 л и 5.0 л MPI	OM300000 и выше	4,25 литра (4,5 кварты США)
2002	Кормовой привод 5.7 л и 350 Mag	OM300000 и выше	4,25 литра (4,5 кварты США)
2002	Кормовой привод 6.2 л MPI	OM300000 и выше	4,25 литра (4,5 кварты США)
2001	Кормовой привод 496 Mag и HO	OM025000 и выше	8,5 литра (9 кварт США)
2002	5.7 л и 350 Mag, бортовой и лыжный спорт	OM300000 и выше	4,25 литра (4,5 кварты США)
2002	6.2 л, бортовой привод	OM300000 и выше	4,25 литра (4,5 кварты США)
2003	Black Scorpion, лыжный спорт	OM391600 и выше	4,25 литра (4,5 кварты США)
2001	8.1 Horizon и HO, бортовой привод	OM026000 и выше	8,5 литра (9 кварт США)

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ. ОНА ЗАЩИЩЕНА АВТОРСКИМ ПРАВОМ И ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИИ MERCURY MARINE.

Настоящий документ предоставляется для единственного и исключительного использования первоначальным получателем, согласно назначения Mercury Marine и не может распространяться или копироваться, цифровым или иным способом, без предварительного письменного согласия Mercury Marine.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- Все объемы масла представляют собой приблизительные меры жидкостей и включают масляный фильтр.
- По мере необходимости отрегулируйте уровни масла для компенсации углов установки.
- Всегда используйте измерительный щуп для определения точного требуемого количества масла.
- Измеряйте окончательный уровень масла, когда лодка покоится на воде.
- Не переполняйте картер.

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ. ОНА ЗАЩИЩЕНА АВТОРСКИМ ПРАВОМ И ЯВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИИ MERCURY MARINE.

Настоящий документ предоставляется для единственного и исключительного использования первоначальным получателем, согласно назначения Mercury Marine и не может распространяться или копироваться, цифровым или иным способом, без предварительного письменного согласия Mercury Marine.